

CALENDARIO DE BASURA

BOTAR LA BASURA DEL DIA A LO MAS TARDAR 8.30 A.M.

ZONA TOCHIGI NISHI ②	ÁREAS	FUKIAGE MACHI, HOSOBORI MACHI, NONAKA MACHI, MIYA MACHI, CHIZUKA MACHI, OOMORI MACHI, NAKAGATA MACHI, AZUSA MACHI,	
CLASIFICACIÓN		DÍAS DE RECOLECCIÓN	CUIDADOS AL MOMENTO DE DAR LA BASURA
① Basura Quemable (Botar en la bolsa establecida)		Todos los días Lunes y Jueves	Las ramas de los árboles con un grosor de menos de 10cm y un largo de menos de 60cm cortar y amarrar, Seguidamente escribir en un papel el nombre de la zona y pegar este en la basura a botar.
② Papel ※Amarrar con cuerdas cruzadas en forma de cruz ※En caso de lluvia siempre se recoge	○Periodico • Propagandas de papel ○Revistas • Otros papeles ○Papeles pequeños	1er • 3er Martes de cada Mes	El periodico • Propagandas de papel al momento de botar hay que escribir 「Tochigi Shi shoyu」. La basura pequeña que no se pueda amarrar con cuerda cruzada en forma de cruz Echarla en una bolsa y amarrar de la misma manera, o la boca de la bolsa sellarla engrapada.
	○Cajas de Carton ○Cajas de Leche	2do • 4to Martes de cada Mes	
③ Latas • Botellas de vidrio (Botar en la bolsa establecida) ※También se puede botar las latas y botellas que han contenido comida para animales		2do • 4to Miercoles de cada Mes	Quitar la tapa de la botella de vidrio 「Estas botar en la basura no quemable」
④ Botellas de Plastico • Bandejas para alimentos (Botar en la bolsa establecida) ※Las botellas y bandejas echarlas en la misma bolsa.		1er • 3er Miercoles de cada Mes	Quitar la tapa de la botella de plastico 「Estas botar en la basura no quemable」
⑤ Basura no Quemable (Echar la basura en una bolsa trasparente) Latas spray , gas Basura peligrosa ——— Baterías • Termometro • Encendedor (Echar en una bolsa transparente que se vea la basura) Lamparas • Bombillas de luz (Echar en la caja de la misma o meterlas en una bolsa)		1ero • 2do • 4to Viernes de cada Mes	Basura no quemable, latas de spray • gas basura peligrosa (Baterías • Termometro • Encendedor) y (Lamparas • Bombillas de luz) Echar en bolsas diferentes. A las latas de gas abrir 2 agujeros y marcar con un circulo los lados abiertos, y solamente depositar estos y echarlos en una bolsa transparente.
⑥ Aparatos electricos pequeños (Echar en una bolsa transparente que se vea la basura) ※Po favor quitar las baterías.		3er Viernes de cada Mes	Aparatos electricos mayores de 60cm se clasifican como basura grande.